

základní nastavení dekodérů Fleischmann 685302

CV	Rozsah hodnot	Význam	Tovární nastavení
1	1 - 127	Základní adresa lokomotivy	3
2	0 - 255	Minimální rozjezdové napětí Vmin.	3
3	0 - 255	Zrychlení rozjezd	2
4	0 - 255	Zpomalení brždění	2
5	0 - 255	Maximální rychlost	180
6	0 - 255	Střední rychlost / při nastavení 0,1 nemá vliv/	0
8*	-	Čtení - označení výrobce / FL =155/, zápis – reset dekodéru	
9	-	Míra opakování, frekvence motoru / nastaveno 20kHz	20
17	192 - 231	Rozšířená adresa lokomotivy, vyšší byte	192
18	0 - 255	Rozšířená adresa lokomotivy, nižší byte	0
39		F5 – vypnutí akcelerace – hodnota 0	8
40		F6 – výstup 8 / poloviční rychlost	16
64	1	RESET do továrního nastavení CV64=1	

bližší údaje v manuálu na webu

* - příklad nastavení CV8=3, vyresetuje CV3 na tovární nastavení

Odstranění známých problémů / vyskytlo se u pojezdů s dvěma motory -PicoLoco /

Pokud by byl s defaultním nastavením pohyb trhaný, zkuste změnit nastavení v CV 53 a 54.na nízké kolem 2-5. viz manuál na webu č. 2

Vypracoval : P. Kozojed – Itvlaky.cz