

Jednoduché nastavení

RESET dekodéru do výchozího nastavení CV520 = 246 (i když to napíše možná ERROR)

Pod číslem 1 přepíná zelená / červená (CV513 =0)

Pokud Vám to nefunguje, zkuste si změnit CV513 třeba na 2 a pak přepínat na pozici 9

Nebo nastavit CV 513 na 3 a pak zkuste přestavit 13.

Adresu si nastavte libovolnou dle manuálu až do čísla 63.

Pokud nemáte systém Roco, pak to může být posunutě o 4 (tedy má číslo 5 a 9)

www.itvlaky.cz